



Deepdiver

41 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st Position | 1. Position
- 7 2nd Position | 2. Position

Automatic movement |
Automatikuhrwerk
TMI NH35

Case thickness | Gehäusehöhe
14 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
170 g

Band width | Armbandbreite
25 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
30 ATM

Glass | Glas
Sapphire glass | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal and Mineral glass |
Metall und Mineralglas

Band | Armband
Metal | Metall
Pins | Steckstifte

Closure | Verschluss
Deployant clasp with fine adjustment |
Klappverschluss mit Feineinstellung

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin | Federstift

Luminescent | Lumineszierend
Hands and Marks |
Zeiger und Markierungen

Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag

±40 sec.
±40 Sek.



Running time
Laufzeit

40 Hours
40 Stunden

Deepdiver

41 mm



EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st Position | 1. Position
- 7 2nd Position | 2. Position

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time and date

Unscrew the crown counterclockwise 2-3 times until it pops out slightly.

Pull the crown to the 2. position and turn the crown clockwise to adjust the time.

In 1. position you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

After setting the time and date, ensure the water resistance by pushing the crown in while turning it clockwise until fully screwed down.

Instructions Strap

EN: <https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Einstellen von Zeit und Datum

Drehe die Krone 2-3 Mal gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich leicht herauszieht.

Ziehe die Krone in die zweite Position und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen. Im 1. Position kannst du das Datum einstellen, indem du die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehst.

Nachdem du die Uhrzeit und das Datum eingestellt hast, stellst du die Wasserdichtigkeit sicher, indem du die Krone hinein drückst und sie im Uhrzeigersinn drehst, bis sie vollständig festgeschraubt ist.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>