




## Everbloom

34 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

**Quartz movement | Quarzuhrwerk**  
Miyota GL32

**Battery | Batterie**  
SR621SW

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
8 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
Leather | Leder 31 g  
Mesh steel | Edelstahl Mesh 60 g

**Band width | Armbandbreite**  
14 mm

**Water resistance | Wassersäule**  
5 ATM \*applies to the movement only. Leather is not water resistant. |  
5 ATM \*gilt nur für das Uhrwerk. Leder ist nicht wasserdicht.

**Glass | Glas**  
Hardened mineral glass | gehärtetes Mineralglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Band | Armband**  
Leather | Leder  
Mesh steel | Mesh Edelstahl

**Closure | Verschluss**  
Pin buckle | Dornschnelle  
Sliding buckle | Faltverschluss

**Setting the time**  
You can adjust the time by turning the crown in time-setting position.

**Uhrzeit einstellen**  
Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Strap | Anleitung Armband**  
EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>  
DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>



**Accuracy/Month** ±20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ±20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre