




Spacehunter

40 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Automatic movement |
Automatikuhrwerk
Miyota 82S0

Case thickness | Gehäusehöhe
11,8 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
109 g

Band width | Armbandbreite
20 mm

Water resistance | Wassersäule
10 ATM

Closure | Verschluss
Folding Clasp | Faltverschluss

Glass | Glas
Sapphire Crystal | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal, Sapphire Crystal | Metall,
Saphirglas

Band | Armband
Mesh steel strap | Mesh Stahlarmband

Case connection | Gehäuseverbindung
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel


Luminescent | Lumineszierend
Hands | Zeiger
Japanese G-300F Luminova®



Accuracy/Day ±20 sec.
Genauigkeit/Tag ±20 Sek.



Running time 42 Hours
Laufzeit 42 Stunden



Spacehunter

40 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>