




Everbloom

34 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Quartz movement | Quarzuhrwerk

Miyota GL32

Battery | Batterie

SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe

8 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

Leather | Leder 31 g

Mesh steel | Edelstahl Mesh 60 g

Band width | Armbandbreite

14 mm

Water resistance | Wassersäule

5 ATM *applies to the movement only. Leather is not water resistant. |

5 ATM *gilt nur für das Uhrwerk. Leder ist nicht wasserdicht.

Glass | Glas

Hardened mineral glass | gehärtetes Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Band | Armband

Leather | Leder

Mesh steel | Mesh Edelstahl

Closure | Verschluss

Pin buckle | Dornschließe

Sliding buckle | Faltverschluss

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in time-setting position.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Instructions Strap | Anleitung Armband

EN:<https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

DE:<https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>



Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre

