




Charmer

26 mm

EN | DE

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** 1st Position | 1. Position

Quartz movement | Quarzwerk
Miyota GL22

Battery | Batterie
SR621SW

Case thickness | Gehäusehöhe
6 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
30 g

Band width | Armbandbreite
6 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
5 ATM

Glass | Glas
K1 mineral glass | K1 Mineralglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal | Metall

Band | Armband
Metal | Metall

Closure | Verschluss
Fold-Over Clasp | Schmuckverschluss


Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

±40 sec.
±40 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



Charmer

26 mm

EN | DE

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Normal position | Normalposition
- 4** 1st Position | 1. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in 1st position.

Instructions Strap

EN: <https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone (1. Position) durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>